




hp deskjet 450




1




2




3



4










5



6





www.hp.com/support/dj450



C8111-90002